



**Ripariamo Mute Stagne
di QUALSIASI marca e modello
sia in Trilaminato che in Neoprene.**

Quali sono i nostri servizi:

- Test di tenuta pressione su Muta Stagna
- Riparazione foratura o microtaglio semplice (Aquasure)
- Riparazione Taglio o complessa (preventivo su richiesta)
- Applicazione Patch Personali (incollate)
- Installazione Valvola scarico fisiologico Bilanciata SI-TEC Trigon (Pee Valve inclusa)
- Installazione Valvola scarico fisiologico qualsiasi marca (solo Lavorazione)
- Cambio collo da neoprene a lattice Conico
- Sostituzione collo in lattice Conico
- Sostituzione collo in lattice Soffietto
- Sostituzione collo in neoprene
- Sostituzione polsi in lattice conico
- Sostituzione polsi in lattice bottiglia
- Sostituzione polsi in lattice bottiglia doppia densità
- Sostituzione polsi in lattice conico doppia densità
- Sostituzione polsi in neoprene
- Ricambio collo in silicone per kit Quick Neck e Neck Tite
- Ricambio Polso Conico in lattice Untrimmed (non tagliato ceco)
- Ricambio polsi in Silicone per kit Antares
- Kit Collo Rimovibile SI-TECH Quick- Neck con collo in silicone installato
- Kit Collo Rimovibile SI-TECH Orust Neck System con collo in silicone Installato
- Kit polso intercambiabile (silicone) SI-TECH QCS Installato
- Kit polso intercambiabile (silicone) e kit guanto stagno SI-TECH ANTARES installato
- Kit polso intercambiabile (silicone) e kit guanto stagno SI-TECH VIRGO Installato
- Kit polso intercambiabile (silicone) e kit guanto stagno Ultima Installato
- Kit polso intercambiabile Quick Cuff (Lattice) e kit guanto stagno SI-TECH QCP Installato
- Sostituzione Valvola di Carico con pulsante centrale SI-TECH
- Sostituzione Valvola di Carico con pulsante Laterale SI-TECH
- Sostituzione Valvola di Scarico regolabile SI-TECH
- Sostituzione cerniera stagna TIZIP Incollata e Sigillata
- Sostituzione cerniera stagna Metallo Incollata e Sigillata
- Sostituzione calzari in neoprene con suola in gomma
- Sostituzione calza morbida in neoprene adatta al Rockboot
- Applicazione ginocchiere in gomma
- Applicazione Tasca ad incollaggio su Neoprene o Trilaminato
- Applicazione Tasca cucita e sigillata (aquasure) su Trilaminato

Come fare per riparare la tua Muta Stagna?

- Compila con tutti i tuoi dati il MODULO D'ORDINE DI RICHIESTA RIPARAZIONE, allegato qui sotto.
- La muta stagna deve essere con tutte le zip chiuse, accuratamente piegata ed inscatolata.
- Non inviare sacca, cappuccio, rockboot, fruste o ogni altro elemento che non necessita di riparazione.
- Allega il modulo ed invialo con la Muta Stagna al seguente indirizzo :

Dtek S.r.l.

**Via Lussemburgo, 9 – 37135 VERONA
Italia**

Tel. +39 045 8521046 – Fax +39 045 5112542

www.dtekgroup.net – info@dtekgroup.net – www.dtekshop.it

- Per facilitarti il compito abbiamo creato un' ETICHETTA INDIRIZZO da stampare ed applicare direttamente sul pacco, allegata qui sotto.
- Naturalmente, se sei vicino a noi, porta la tua Muta personalmente, così potrai visitare il nostro Showroom e avrai modo di toccare con mano i nostri prodotti.

ATTENZIONE

La muta dovrà essere spedita pulita ed asciutta, in caso contrario sarà addebitato un costo di euro 40,00 per lavaggio e asciugatura.

I PREZZI li puoi trovare sul nostro sito web [Clicca qui](#)
Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattarci.

Hai bisogno di riparare la Muta Stagna con URGENZA?

Offriamo due servizi di riparazione:

- Standard: 5 giorni
- Prioritaria: 48 ore (costo extra +50%)

NOTA BENE: questi sono i tempi necessari per la riparazione della muta stagna, decorrono dal giorno lavorativo successivo dell'arrivo della Muta fino alla consegna al corriere, non includono i tempi di transito e giorni festivi e feriali.

Vuoi che ritiriamo noi la tua muta stagna?

Offriamo un servizio di ritiro della tua Muta stagna in tutta Italia ed Europa a mezzo corriere.

- Inviaci i tuoi dati al nostro indirizzo mail o contattaci telefonicamente ed organizzeremo il ritiro direttamente.
- Il costo sarà calcolato in base al Paese ed alla zona del ritiro, verrà comunicato e se confermato aggiunto alla fattura una volta riparata la muta stagna.

Hai ancora domande sulla riparazione della tua muta stagna?



Contattaci:

Tel. +39 045 8521046 – Fax +39 045 5112542

Cell. + 39 3477591780

info@dtekgroup.net- www.dtekgroup.net - www.dtekshop.it



NOME E COGNOME	
TELEFONO 	
INDIRIZZO E-MAIL 	
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DELLA MUTA POST RIPARAZIONE	
RICHIESTA DI RIPARAZIONE	
PRIORITA' DI RIPARAZIONE	<input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> PRIORITARIA (+ 50%)
PAGAMENTO	<input type="checkbox"/> BONIFICO BANCARIO <input type="checkbox"/> PAYPAL

LUOGO E DATA _____ FIRMA _____



Dtek Via Lussemburgo, 9 – 37135 Verona
Tel. +39 045 8521046 – Fax +39 045 5112542
www.dtekgroup.net – info@dtekgroup.net – www.dtekshop.it



MITTENTE

Nome _____

Indirizzo _____

Cap _____

Città _____

Paese _____

Telefono _____

DESTINATARIO

Dtek S.r.l.
Via Lussemburgo, 9
37135 - Verona
Italy

Tel +39 045 8521046